

Cabinet de sablare cu injecție model 1250

Cod:2101, tensiune: monofazic 50hz 230v

Cabinetele de sablare cu injecţie sunt autoportante şi nu necesită fundaţie. Acestea au fost fabricate în coformitate cu actualele standarde pentru mediu, securitate, igiena şi ergonomie. Cu ajutorul acestora poţi curăţa sau recondiţiona suprafaţa aliajelor metalice. Prin eliminarea metodelor conservatoare (şlefuire, polizare, periere, decapare sau adesea prin utilizarea unui produs chimic foarte dăunator mediului), sistemul de sablare cu injecţie corespunde evoluţiei tehnologiei moderne prin raportul calitate/preţ/profit.

Cantitatea mare de particule proiectate, în funcție de abrazivul utilizat, produce un impact specific:

- satinarea cu bile de sticlă sau ceramică indiferent de granulatie;
- rugos sau foarte rugos cu oxid de aluminiu (electrocorindon).

În funcție de aplicația sau rezultatul dorit, ați putea utiliza, de asemenea, un material abraziv corespunzător, precum bile de sticlă, de plastic sau sâmburi de fructe mărunțiți.

Cabinetul de sablare este livrat complet. Prin urmare, este suficient să alimentați cabinetul cu materialul abraziv corespunzător și să îl conectați la rețeaua de aer comprimat și la o rețea de curent.

Cu un surplus mic de energie electrică, necesar unei reciclări continue, se poate obține o scădere însemnată a consumului de material abraziv. În acest fel, zona de lucru, mănuşile antistatice și geamul de protecție rămân curate și fără praf. Dincolo de echipamentul periferic deja menționat în acest manual, cabinetele sunt prevazute cu protecție rezistentă la abraziune, mănuşi monobloc antistatice și fereastră de protectie.



Specificații tehnice

Incintă sablare cabinet	Lăţime 1235mm
incinta sabiare cabinet	Înălţime 810mm
	Lungime 765mm
Dimensiunea uşii de acces	Lăţime 725mm
	Înălţime 810mm
Înălțimea de lucru	920 mm
Dimesiuni exterioare	Lăţime 1300mm
	Înălţime 2195 mm
	Lungime 1125 mm

Exhaustare

Cabinetul de sablare cu injecție este dotat cu o pedală pornire/oprire sablare și protecție pentru ușa întredeschisă, deschisă în totalitate sau rabatată. Echipamentul este prevăzut cu o sită care reține reziduurile desprinse de pe piesa sablată și cu un pistolet pentru desprăfuirea pieselor sablate.

- dozajul sablării medii se efectuază cu ajutorul unui divizor reglabil;
- consumul de aer comprimat de 6 bari: 480litri;
- duze din wolfram : Ø 6 mm;
- funcționare prin acționarea pedalei de pornire/oprire.



Sistemul de separare praf

Fiecare cabinet de sablare cu injecţie este prevăzut în configuraţia standard cu un separator de praf automat. Desprăfuirea constă într-un sistem cu elemente filtrante integrate în cabinet. Aceste elemente filtrante sunt curăţate cu ajutorul jeturilor de aer.

Prin activarea ventilatorului, un temporizator comandă la fiecare 60" o electrovalvă. Acestă supapă montată pe rezervor deschide şi transmite un impuls de aer prin tubul distribuitor în interiorul elementelor de filtrare, astfel realizandu-se procesul de desprăfuire.

Cu ajutorul unui colector, praful se adună într-un rezervor care trebuie să fie golit periodic. Atunci când ventilatorul se oprește, temporizatorul secund activează pentru 10" o electrovalvă ce se va deschide încă de cateva ori. Desprăfuirea este completă și garantată chiar și atunci când operatorul nu mai folosește cabinetul. Sistemul previne saturarea cartuşului filtrant.



Detalii tehnice

Două cartușe filtrante	înălţime: 280mm Ø 200mm
Capacitatea rezervorului de praf	< 1mg/m³
Electrovalvă pentru desprăfuire	tip ¾" electropneumatică.
Presiunea de lucru	maxim 4 bari
Consumul de aer comprimat pe impuls	de la 10 la 12 l
Ventilatorul de exhaustare	putere - 0.37 kW furnizare - 15 m³/min
Suprafaţa de filtrare	2 x 2,3 m ²

Notă: Datorită sistemului excelent pentru separarea prafului și a unei bune iluminari, vizibilitatea în interiorul cabinetului este optimă.

Sistemul pneumatic

- Regulator de presiune cu manometru de la 0 la 10 bari
- Separator de apă semiautomat.
- Conexiuni necesare
- Pistol pentru sablare

		4.5
l n	nstr	IICTIO

Cabinet	tablă din oţel cu o grosime de 2 mm
Grosimea grătarului	3mm
Capacitatea de încărcare	250kg
Greutatea totală a cabinetului	±250 kg







Comutator final Iluminare

Regulator presiune



Sistemul electric

Alimentare generală	230V monofazic 50Hz
Iluminat cu lămpi TL interschimbabile cu protecție plexi	30W
Uşā	securizată
Ventilator	capacitate 0,37kW
Consumul maxim de energie	0.16 kW

Finisare

Echipamentul descris mai sus a fost degresat fără reziduuri și sters cu un primer bicomponent polivinil butiral și de pasivizare. Stratul de finisare este realizat dintr-un email bicomponent izocianat acrilic.

Culori

După o pregătire atentă a structurii, cabinetele sunt protejate cu un strat din fosfat de zinc şi sunt vopsite cu o vopsea bicomponentă, RAL 7035(gri deschis) pentru cabinet + RAL 5002 (albastru ultramarin) pentru părțile componente.

Certificări

Cabinetul de sablare cu injecție îndeplinește toate normativele și standardele Directivei Europene:

- directiva 2006/42/EG
- pentru tensiune joasă directiva 2006/95/EG
- EMC 2004/108/EG
- cabinetul este însoțit de eticheta CE. O declarație de conformitate EC 2A este atașată manualului produsului.



Comutator final

Mănusi monobloc Pistol sablare Pistol sablare cu aer comprimat Ventilator